

RC Codes for: Hermstedt Hifidelio /Olive Opus

Code: RC5

System: 16

Command	Function	Philips Pronto HEX Code	Command	Function	Philips Pronto HEX Code
0	0	5000 0000 0000 0001 0010 0000	32		
1	1	5000 0000 0000 0001 0010 0001	33		
2	2	5000 0000 0000 0001 0010 0002	34	<< (FR)	5000 0000 0000 0001 0010 0022
3	3	5000 0000 0000 0001 0010 0003	35	Info	5000 0000 0000 0001 0010 0023
4	4	5000 0000 0000 0001 0010 0004	36	Genre	5000 0000 0000 0001 0010 0024
5	5	5000 0000 0000 0001 0010 0005	37	F4	5000 0000 0000 0001 0010 0025
6	6	5000 0000 0000 0001 0010 0006	38	Menue	5000 0000 0000 0001 0010 0026
7	7	5000 0000 0000 0001 0010 0007	39		
8	8	5000 0000 0000 0001 0010 0008	40		
9	9	5000 0000 0000 0001 0010 0009	41	>> (FF)	5000 0000 0000 0001 0010 0029
10	Mute	5000 0000 0000 0001 0010 000a	42	CD	5000 0000 0000 0001 0010 002a
11	Source	5000 0000 0000 0001 0010 000b	43	Cursor right	5000 0000 0000 0001 0010 002b
12	CD Eject	5000 0000 0000 0001 0010 000c	44	Cursor left	5000 0000 0000 0001 0010 002c
13			45		
14	Play / Pause	5000 0000 0000 0001 0010 002e	46	OK	5000 0000 0000 0001 0010 002e
15	Stop	5000 0000 0000 0001 0010 000f	47	Songs	5000 0000 0000 0001 0010 002f
16	Volume -	5000 0000 0000 0001 0010 0010	48		
17	Volume +	5000 0000 0000 0001 0010 0011	49		
18	F1	5000 0000 0000 0001 0010 0012	50		
19	Artist	5000 0000 0000 0001 0010 0013	51		
20	F2	5000 0000 0000 0001 0010 0014	52		
21	Album	5000 0000 0000 0001 0010 0015	53		
22			54		
23			55		
24			56	Record	5000 0000 0000 0001 0010 0038
25			57		
26	Power On / Off	5000 0000 0000 0001 0010 001a	58		
27			59	Lists	5000 0000 0000 0001 0010 003b
28	Cursor up	5000 0000 0000 0001 0010 001c	60	F3	5000 0000 0000 0001 0010 003c
29	Cursor down	5000 0000 0000 0001 0010 001d	61		
30			62		
31			63		